

Der Raum 13 verfügt über ein CD- / USB-Abspielgerät, ein Whiteboard, Aktiv-Lautsprecher sowie einen fest installierten „Beamer“.

Links an der Wand finden Sie folgende Kabel:

Audio Anschlusskabel | HDMI Anschlusskabel

Die Fernbedienung für den Beamer sollte immer auf dem Dozent*innen-Tisch zu finden sein.

Verbinden Sie den Monitor-Ausgang ihres Notebooks mit dem HDMI-Kabel.

Falls ihr Notebook / Tablet keinen Standard HDMI-Anschluss hat, bringen Sie bitte ihre Adapter mit.

Schalten Sie dann den Beamer ein - rote Taste „ON“ (links oben) auf der Fernbedienung.

Schalten Sie dann ihr Laptop / Tablet ein.

Wenn das Bild nicht automatisch wiedergegeben wird, wählen Sie an der Fernbedienung den Kanal HDMI (Taste 3).



Die **Aktiv-Lautsprecher** verfügen über ein „Auto-Power-System“ und schalten sich automatisch ein, wenn sie ein Signal empfangen. Die Lautstärke regeln Sie über das angeschlossene Gerät (Laptop, MP3-Player, Smartphone etc.).

Bitte achten Sie darauf, dass zum Kursende **ALLE** Geräte ausgeschaltet sind und die Kabel sorgfältig und locker aufgerollt wieder auf dem Wandhaken hängen. Danke!

Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.

Helfen Sie uns und melden einen Defekt an:

Volker Krawczak, Raum 1050, Tel: 0234 - 910 2881, VHS-Technik@bochum.de

Vielen Dank, Ihre Volkshochschule Bochum