

Der Raum 1017 ist mit einem interaktiven Tafelsystem ausgestattet. Um den vollen Funktionsumfang in Kombination mit ihrem eigenen Notebook/Laptop nutzen zu können, benötigen Sie kostenlos zur Verfügung gestellte Software.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet unter:  
[www.vhs-bochum.de](http://www.vhs-bochum.de) | Informationen | für Kursleitende

## Nutzung BEAMER

Dazu verbinden Sie ihr Notebook mit dem passenden Kabel (VGA oder HDMI). Schalten Sie dann die Steuereinheit ein - Schalter an der rechten Seite. Dann schalten Sie den Beamer mit der Taste PROJECTOR (zweite Taste von links) ein.

Wählen Sie, je nach Anschluss, die passende Signalquelle:

**Taste links oben:** Computer 1 - VGA-Kabel

**Taste links mitte:** HDMI 1 - HDMI-Kabel

Beim HDMI Anschluss wird das Audiosignal mit übertragen, beim VGA Anschluss verwenden Sie bitte zusätzlich das Audio-Klinkenkabel.

Dann schalten Sie ihr Laptop ein.



## Nutzung LAUTSPRECHER

Dazu verbinden Sie ihr Notebook/Smartphone/MP3-Player oder den vorhandenen CD Player mit dem Audio-Klinkenkabel („Kopfhörerstecker“). Schalten Sie dann die Steuereinheit ein - Schalter an der rechten Seite.

Sollte der Ton dann nicht automatisch über die Lautsprecher wiedergegeben werden, wählen Sie bitte zusätzlich den Anschluss Computer 1 (Taste links oben)



**Bitte schalten Sie zum Kursende die Anlage wieder aus und hängen Sie das Kabel ordentlich aufgerollt zurück an den Wandhaken.**

Vielen Dank, Ihre Volkshochschule Bochum