

Der Raum 1010 verfügt über einen Tageslichtprojektor, ein CD- / USB-Abspielgerät, ein Whiteboard, ein Flipchart, Aktiv-Lautsprecher sowie einen fest installierten „Beamer“.

Links unterhalb der Tafel finden Sie folgende Kabel:

**VGA Anschlusskabel | Audio Anschlusskabel | HDMI Anschlusskabel**

Die Fernbedienung für den Beamer ist dort ebenfalls in einer Tasche angebracht.

Verbinden Sie den Monitor-Ausgang ihres Notebooks mit dem passenden Kabel.


**Schalten Sie dann den Beamer ein - Taste „ON“ (links oben) auf der Fernbedienung.**

Wählen Sie, je nach Anschluss, die passende Signalquelle:

**Taste 4: HDMI-Kabel**

**Taste 5: VGA-Kabel**

Dann schalten Sie ihr Laptop ein.



Die **Aktiv-Lautsprecher** verfügen über ein „Auto-Power-System“ und schalten sich automatisch ein, wenn sie ein Signal empfangen. Die Lautstärke regeln Sie über das angeschlossene Gerät (Laptop, MP3-Player, Smartphone etc.).

Bitte schalten Sie zum Kursende den Beamer aus (2 x Taste Off auf der Fernbedienung), legen Sie die Fernbedienung zurück in die Tasche und hängen Sie das Kabel **ordentlich aufgerollt** zurück an den Wandhaken. Danke!

Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.

Helfen Sie uns und melden einen Defekt an:

Volker Krawczak, Raum 1050, Tel: 0234 - 910 2881, [VHS-Technik@bochum.de](mailto:VHS-Technik@bochum.de)

**Vielen Dank, Ihre Volkshochschule Bochum**